


WORDCLOCK

Umstellung auf Winterzeit (Kurzanleitung)


- Um in den Konfigurations-Modus zu gelangen, drücken Sie kurz gleichzeitig die Tasten **Text** und **Farbe**.



- Nun wird die Zeit in weißen Ziffern angezeigt. Die Stundenzahl blinkt.



- Drücken Sie die Taste **Helligkeit**, um die Stundenzahl um 1 zu verringern.
- Anschließend gelangen Sie durch Drücken der Taste **Farbe** zur Minuteneinstellung.



- Die Minutenzahl blinkt nun und kann bei Bedarf auf gleiche Weise (durch die Tasten **Text** und **Helligkeit**) verändert werden. Im Normalfall ist für die Winterzeitumstellung hier keine Anpassung nötig.



- Mit Druck auf die Taste **Farbe** wird nun die Zeit gespeichert. Zugleich wechselt die Uhr in die Spracheinstellungen. (Es blinkt der Text „ES IST“.) Hier sind keine weiteren Anpassungen nötig. Drücken Sie die Taste **Hintergrund**, um die Einstellung zu beenden. Damit ist die Umstellung abgeschlossen.



Die vollständige Anleitung finden Sie jederzeit auf www.wordclock.de.